

Tehokkuutta siivouspyykin pesuun
Miele PW 5065 moppienpesukone





Tekniset tiedot

- täyttömäärä 6,5 kg, rummun tilavuus 59 litraa
- patentoitu kennopesurumpu: pidentää tekstiilien käyttöikä
- Novotronic L –ohjelmanohjaus, helppokäyttöinen monitoimivalitsin ja selkeä graafinen näyttö
- 10 vakio-ohjelmaa ja 13 erikoisohjelmaa, mm. hygieniaojelma ja kyllästysohjelma
- nopeat pesuajat: esim. kirjopesu 60°C 49 minuuttia ja miniohjelma vain 28 minuuttia
- linkousnopeus enint. 1400 r/min, g-kerroin 526, linkousnopeus säädettävissä 400 - 1400 r/min halutun jäännöskosteuden mukaan
- pesuaineen annostelulokero koneen etupaneelissa
- kolmiosainen pesuainelokerikko mahdollistaa esim. siivoustekstiileille pesuaineen annostuksen viimeiseen huuhteluun
- FU - taajuusmuunninohjattu asynkronimoottori
- määrääutomatiikka sekä pesu- että huuhteluvaiheissa
- rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu parantaa pesutehoa esim. laikkojen pesussa
- kaksiportainen epätasapainonvalvonta
- valmius ulkoista pesuainepumppua varten
- ulkovaippa valkoinen
- kuuma- ja kylmävesiliitäntä
- vedenpoisto venttiilillä DN 70 (AV-malli) lattiakaivoon
- sähköliitäntä 400 V 2N 50 Hz, 2 x 16 A
- liitäntäteho 5,5 kW, lämmitysteho 5,3 kW
- korkeus 850 mm, leveys 595 mm, syvyys 700 mm

Moppikoneen etuja

- hygieniaojelma, jolla pesukone voidaan kätevästi ja nopeasti desinfioida. Tämä mahdollistaa myös muun kuin siivouspyykin, esim. pöytäliinojen, keittiöpyykin ja työvaatteiden, pesun.
- erittäin nopeat pesuohjelmat, esimerkiksi kirjopyykin 60°C 49 minuuttia ja miniohjelma vain 28 minuuttia
- kyllästysohjelma puhtaiden moppien esikäsitteilyyn (kuivien, puhtaiden siivoustekstiilien tehokas ja nopea esikäsitteilyohjelma)
- ajastin, jolla ennalta määritellään pesuohjelman päätymisaika esim. seuraavalle aamulle. Koneessa odottavat siis vastapestyt, tarvittaessa desinfioidut, kyllästetyt siivoustekstiilit, mikä nopeuttaa huomattavasti töiden aloittamista.

Mielen moppienpesukoneella peset päivässä puhtaaksi jopa 60 kiloa moppeja ja siivousliinoja!

Alla esimerkkilaskelma kertatäyttömääristä:

Mopin pituus cm	Mopin paino g	Täyttömäärä kpl
35	110	59
50	150	43
75	250	26

Jalustat

Molemmat jalustavaihtoehtomme parantavat työergonomiaa ja koneiden alla oleva lattia on helppo pitää puhtaana.



UO 40-73

- erikoisjalusta hankaliin asennuskohteisiin
- jalustan korkeus 40 cm
- jalustaan integroitu poistovesiallas ja irrotettava nukkasieppi mahdollistavat pesukoneen asennuksen myös sellaisiin kohteisiin, joissa on pieni lattiakaivo.

- pesukoneen poistovesi ohjataan jalustan vedenkeräysaltaaseen ja sieltä altaan pohjassa olevan, halkaisijaltaan 32 mm poistoaukon kautta jatkoputken avulla lattiakaivoon
- kone helppo asentaa jalustan päälle
- ei vaadi lattiakiinnitystä; sopii siis erinomaisesti myös tiloihin, joissa on lattialämmitys



UO 5005

- avojalusta, jonka korkeus 30 cm
- siniseksi poltto- maalattua terästä