

octoplus®

Uusi 8 kg:n kokoluokka

Mielen uudet 8 kilon pyykinpesukoneet ja kuivausrummut sopivat kokonsa ansiosta erinomaisesti moniin erilaisiin pesuloihin. Uuden kokoluokan myötä

- esimerkillinen teho
- vertaansa vailla oleva pyykinhoito
- optimaalinen hinta-laatusuhde

Monikäyttöinen

Uusien pyykinpesukoneiden ja kuivausrumpujen sydän on PROFITRONIC L VARIO -ohjelmaelektronikka, joka huolehtii ohjelmanohjauksesta.

Pesukoneen muistiin on valmiiksi ohjelmoitu 72 perus- ja erikoisohjelmaa palvelemaan erilaisten käyttäjäryhmien pesutarpeita. Kuivausrummussa ohjelmia on 42. Ohjelmanvalinta on nopeaa käyttäjävälisen, selkokielisen ohjaustaulun ansiosta. Väännettävä ohjelmanvalitsin ja neljä pikavalintapainiketta tekevät päivittäisestä käytöstä helppoa.

Miele-laatua - valmistettu Saksassa

Jatkuva panostus innovatiivisen tekniikan kehittämiseen tekee Mielestä alansa markkinajohtajan. Tunnetusti erinomaisen laadun ansiosta Mielen uudet pesukoneet ovat taloudellisia ja luotettavia käyttäjä.

PROFITRONIC L VARIO on Mielen oman elektronikkatehtaan innovaatio ja osoittaa jälleen, kuinka syvälle Miele ulottaa pesukoneidensa omavalmistustustaan.

Ei ulkoa ostettuja vakioratkaisuja, vaan yksilöllisen tarkasti suunniteltu ohjaus-elektronikka sekä ohjelma- ja käyttöjärjestelmä tarjoavat selvästi enemmän etuja ammattikäyttöön.



octoplus® MIELE

- **Suuri täyttömäärä:** 8 kiloa pyykkiä kerralla joko 80 l pyykinpesukoneeseen tai 180 l kuivausrumpuun
- **Patentoitu:** kennorumpu hellävaraiseen pyykinhuoltoon
- **Vakiona:** 16 perusohjelmaa ja 15 lisäohjelmopakettia. Pesukoneessa on 72 ohjelmaa, kuivausrummussa 42.
- **Käyttäjäväläinen:** selkeä tekstinäyttö ja helppo ohjelmanvalinta
- **Huoltoyhteys:** liitännä vianmääritystä ja huoltoa varten
- **Ergonomia:** rummun suuri täyttöaukko (pesukone Ø 37 cm, kuivausrumpu Ø 42 cm), helppo täyttää ja tyhjentää
- **Ammattikäyttöön:** jousitettu rumpu ja palkeeton ovi

+volumeplus

Täyttömäärä kertoo todellisen koon

Kompakti koko, ammattikoneen kapasiteetti

- Pesu:
- 8 kilon täyttömäärä, 80 litran rumpu
 - 8 kilon täyttömäärä, 180 litran rumpu

- Helppo täyttää myös suuremmilla tekstiileillä, kuten täkeillä
- Hellävarainen pesu ja vähäinen rypistyminen
- Lyhyet pesu- ja kuivausajat

+careplus

Järjestelmä, joka tarjoaa hellävaraista pyykinhuoltoa

Patentoitu kennorumpu: Krefeldin tutkimuslaitoksessa tehdyt tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet sen tekstiilejä säästävät ominaisuudet

- Pyykki puhdistuu huomattavasti hellävaraisemmin kuin hienoreikä-rummullisessa koneessa
- Tekstiilit säilyttävät kuosinsa ja kestävät kauemmin
- Villaohjelma pesee yhtä hellästi kuin käsipesu

+powerplus

Selkeästi enemmän tehoa pyykinhuoltoon

Ammattilaitteet ammattilaisten käyttöön

- Korkeatehoiset lämmitysvastukset takaavat nopeat pesu- ja kuivausohjelmat
- Korkeateholinkouksen ansiosta vähäinen jäännöskosteus
- Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä

+ecoplus

Kestävää, taloudellista ja ympäristöystävällistä suorituskykyä

Ainutlaatuinen yhdistelmä taloudellisuutta ja ekologisuutta

- Korkea g-kerroin vähentää pyykin jäännöskosteutta ja nopeuttaa kuivausaikaa
- Tukeva rakenne ja kestävät, kierrätettävät materiaalit pidentävät käyttöikä ja säästävät ympäristöä
- Älykäs hallinta: päivitys- ja etähuoltomahdollisuus

+volumeplus

Täyttömäärä kertoo todellisen koon

Kompakti koko, ammattikoneen kapasiteetti

- Pesu:
- 8 kilon täyttömäärä, 80 litran rumpu
 - 8 kilon täyttömäärä, 180 litran rumpu

- Helppo täyttää myös suuremmilla tekstiileillä, kuten täkeillä
- Hellävarainen pesu ja vähäinen rypistyminen
- Lyhyet pesu- ja kuivausajat

+careplus

Järjestelmä, joka tarjoaa hellävaraista pyykinhuoltoa

Patentoitu kennorumpu: Krefeldin tutkimuslaitoksessa tehdyt tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet sen tekstiilejä säästävät ominaisuudet

- Pyykki puhdistuu huomattavasti hellävaraisemmin kuin hienoreikä-rummullisessa koneessa
- Tekstiilit säilyttävät kuosinsa ja kestävät kauemmin
- Villaohjelma pesee yhtä hellästi kuin käsipesu

+powerplus

Selkeästi enemmän tehoa pyykinhuoltoon

Ammattilaitteet ammattilaisten käyttöön

- Korkeatehoiset lämmitysvastukset takaavat nopeat pesu- ja kuivausohjelmat
- Korkeateholinkouksen ansiosta vähäinen jäännöskosteus
- Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä

+ecoplus

Kestävää, taloudellista ja ympäristöystävällistä suorituskykyä

Ainutlaatuinen yhdistelmä taloudellisuutta ja ekologisuutta

- Korkea g-kerroin vähentää pyykin jäännöskosteutta ja nopeuttaa kuivausaikaa
- Tukeva rakenne ja kestävät, kierrätettävät materiaalit pidentävät käyttöikä ja säästävät ympäristöä
- Älykäs hallinta: päivitys- ja etähuoltomahdollisuus

+flexplus

Menetelmä, joka sopii kaikenlaiselle pyykille

Laaja valikoima erilaisia ohjelmia täyttämään yksilölliset tarpeet

- 16 perusohjelmaa ja 15 erikoisohjelmopakettia
- Laaja ohjelmointimahdollisuus yksilöllisten ohjelmien laatimista varten
- Mahdollisuus liittää myös rahastinjärjestelmiin

+comfortplus

Yksinkertainen, käyttäjäväläinen ratkaisu

Helppokäyttöistä innovatiivisuutta

- Helppo ja nopea ohjelmien valinta väännettävän valitsimen ja pikavalintapainikkeiden ansiosta
- Tarkka nestemäisten pesu- ja huuhteluaineiden annostus pump-pujärjestelmän liitäntämahdollisuuden ansiosta
- Suuri rummun täyttöaukko, helppo täyttää ja tyhjentää

+formplus

Toteutus, joka jättää kestävä vaikutuksen

Huippumuotoilu

- Ergonomia huomioitu muotoilussa
- PT 7186 kuivausrummulle on myönnetty IF Design Award 2009 suunnittelupalkinto

+brandplus

Vahva laatuote, valmistettu Saksassa

Tunnettua Miele-laatua

- Mielen filosofia jo yli 100 vuoden ajan: "Yhä paremmin"
- Korkeat valmistusnormit kaikille tuotteille
- Kattavat neuvonta- ja koulutuspalvelut aina rahoituksesta jälkimarkkinoinnin palveluihin

Uudet pyykinpesukoneet ja kuivausrummut octoplus®



PW 6080 pyykinpesukone

| | |
|---|------------------------|
| Malli | PW 6080 |
| Edestä täytettävä, täyttöaukon Ø mm | 370 |
| Täyttömäärä 1:10 (kg) | 8 |
| Rummun tilavuus, KENNORUMPU ¹ (l) | 80 |
| Linkousnopeus (enint. kierr./min) | 1300 |
| g-kerroin | 520 |
| Jäännöskosteus (%) | 49 |
| Ohjaus | |
| PROFITRONIC L VARIO | • |
| Sarjaliitäntäportti | lisävaruste |
| Vesiliitännät | |
| Kylmävesi, ½"-letku, jossa ¾" kierrelliitin | 1 x |
| Lämminvesi, ½"-letku, jossa ¾" kierrelliitin | 1 x |
| Käyttövesiliitäntä | lisävaruste |
| Vedenpoistovenkki DN 70 tai poistopumppu DN 22 | • |
| Sähköliitäntä | 3N AC 400V 50Hz |
| Kolmivaihe-asynkronimoottori taajuusmuuntimella | • |
| Lämmitysteho (kW) | 8,0 |
| Liitäntäteho (kW) | 8,2 |
| Sulakkeet (A) | 3 x 16 |
| Lämmitystapa | Sähkö ³ |
| Pesuaineannostin | |
| Eteenpäin avautuva 3-osainen pesuainekaukalo | • |
| Liitännämahdollisuudet | |
| Liitäntä enintään 6 annostelupumpulle | • |
| Mitat, paino | |
| Ulkomitat K/L/S (mm) | 1020/700/727 |
| Paino pakkauksineen (kg) | 140 |
| Ulkopinta | |
| Sivuseinät, etuseinä ja kansi siniset ² , takaseinä sinkitty | • (vakiomalli) |
| Sivuseinät siniset ² , etuseinä ja kansi terästä, takaseinä sinkitty | • (erikseen tilattava) |



PT 7186 kuivausrumpu

| | |
|---|------------------------|
| Malli | PT 7186 |
| Edestä täytettävä, täyttöaukon Ø mm | 420 |
| Poistoilmakuivausrumpu | • |
| Täyttömäärä 1:10 (kg) | 8 |
| Rummun tilavuus, KENNORUMPU ¹ (l) | 180 |
| Ohjaus | |
| PROFITRONIC L VARIO | • |
| Sarjaliitäntäportti | lisävaruste |
| Sähköliitäntä | 3N AC 400V 50 Hz |
| Lämmitysteho (kW) | 7,94 |
| Liitäntäteho (kW) ³ | 8,5 |
| Sulake (A) | 3 x 16 |
| Lämmitystapa | Sähkö ³ |
| Mitat, paino | |
| Ulkomitat K/L/S (mm) | 1020/700/727 |
| Paino pakkauksineen (kg) | 88 |
| Ulkopinta | |
| Sivuseinät, etuseinä ja kansi siniset ² , takaseinä sinkitty | • (vakiomalli) |
| Sivuseinät siniset ² , etuseinä ja kansi terästä, takaseinä sinkitty | • (erikseen tilattava) |

¹ patentoitu, ² polttoaalattu, ³ vaihtoehtoisesti kaasu, • = vakiona

Miele
PROFESSIONAL

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
Faksi (09) 875 97 299

professional@miele.fi
www.miele-professional.fi

Miele
PROFESSIONAL

Uudet 8 kg pesulakoneet - pyykinpesukoneet ja kuivausrummut

octoplus®

