

octoplus[®]

Pesulakoneet ammattikäyttöön
Uusi *Profiline* -mallisto



YHDENMUKAINEN
KONEDIREKTIIVIN
2006/42/EG
KANSSA



octoplus® Profiline

Uudet pyykinpesukoneet ja kuivausrummut

Miele-laatua - valmistettu Saksassa

Jatkuva panostus innovatiivisen tekniikan kehittämiseen tekee Mielestä alansa markkinajohtajan. Tunnetusti erinomaisen laadun ansiosta Mielen uudet pesulakoneet ovat taloudellisia ja luotettavia käyttäjä.

Uusi 8 kg:n kokoluokka

Mielen uudet 8 kilon pyykinpesukoneet ja kuivausrummut sopivat kokonsa ansiosta erinomaisesti moniin erilaisiin pesuloihin. Uuden kokoluokan myötä

- esimerkillinen teho
- vertaansa vailla oleva pyykinhoito
- optimaalinen hinta-laatusuhde

Profiline tuo lisää valinnanvaraa octoplus®-mallistoon

Octoplus Profiline ohjelmat on helppo valita. Ohjelmanvalintakytkimellä valitaan symbolein merkitty ohjelma ja kunkin ohjelman kohdalla näytössä lukee valitulla kielellä ohjelman nimi. Kaikki ohjelmat ovat valittavissa yhdellä kierrettävällä kytkimellä ja lisäominaisuudet, kuten esipesu ja ajastus, lisäpainikkeilla.

Sekä pyykinpesukoneessa että kuivausrummussa on patentoitu kennorumpu, joka vähentää ryppyjen muodostumista ja pitää tekstiilisi kauemmin kuosissaan. Pyykinpesukoneen tehokas linkous vähentää kuivausaikaa ja säästää energiaa.

Kuivausrummun automaattiohjelmissä rummun sensorit tunnistavat pyykin kosteuden ja patentoitu Perfect Dry -järjestelmä varmistaa halutun kuivuuasteen veden kovuudesta riippumatta.



octoplus®
MIELE

Profiline

- **Suuri täyttömäärä:** 8 kiloa pyykkiä kerralla joko 80 l pyykinpesukoneeseen tai 180 l kuivausrumpuun
- **Patentoitu:** kennorumpu hellävaraiseen pyykinhuoltoon
- **Ohjelmat:** Pesukoneessa on 18 ohjelmaa, kuivausrummussa 9.
- **Käyttäjätystävällinen:** kierrettävä ohjelmanvalitsin ja selkeä tekstinäyttö lisätoiminnoille
- **Huoltoyhteys:** liitäntä vianmääritystä ja huoltoa varten
- **Ergonomia:** rummun suuri täyttöaukko (pesukone Ø 37 cm, kuivausrumpu Ø 42 cm), helppo täyttää ja tyhjentää
- **Ammattikäyttöön:** jousitettu rumpu ja palkeeton ovi



Malli	PW 5082
Edestä täytettävä, täyttöaukon Ø mm	370
Täyttömäärä 1:10 (kg)	8
Rummun tilavuus, KENNORUMPU ¹ (l)	80
Linkousnopeus (enint. kierr./min)	1200
g-kerroin	400
Jäännöskosteus (%)	52
Ohjaus	
Profiline B	•
Sarjaliitännäportti	lisävaruste
Vesiliitännät	
Kylmävesi, ½"-letku, jossa ¾" kierreltiin	1 x
Lämminvesi, ½"-letku, jossa ¾" kierreltiin	1 x
Vedenpoistoventtiili DN 70 tai poistopumppu DN 22	•
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50Hz
Kolmivaihe-asynkronimoottori taajuusmuuntimella	•
Lämmitysteho (kW)	6,3
Sulakkeet (A)	3 x 16
Lämmitystapa	Sähkö
Pesuaineannostin	
Eteenpäin avautuva 3-osainen pesuainekaukalo	•
Liitännämahdollisuudet	
Liitäntä enintään 6 annostelupumpulle	•
Mitat, paino	
Ulkomitat K/L/S (mm)	1020/700/727
Paino (kg)	140
Ulkopinta	
Sivuseinät, etuseinät ja kansi siniset ² , takaseinä sinkitty	•



Malli	PT 5186
Edestä täytettävä, täyttöaukon Ø mm	420
Poistoilmakuivausrumpu	•
Täyttömäärä 1:22,5 (kg)	8
Rummun tilavuus, KENNORUMPU ¹ (l)	180
Ohjaus	
Profiline B	•
Sarjaliitännäportti	lisävaruste
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50 Hz
Lämmitysteho (kW)	6,1
Sulake (A)	3 x 16
Lämmitystapa	Sähkö
Mitat, paino	
Ulkomitat K/L/S (mm)	1020/700/763
Paino (kg)	77
Ulkopinta	
Sivuseinät, etuseinät ja kansi siniset ² , takaseinä sinkitty	•

¹ patentoitu, ² polttomaalattu, • = vakiona

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
Faksi (09) 875 97 299

professional@miele.fi
www.miele-professional.fi

**YHDENMUKAINEN
KONEDIREKTIIVIN
2006/42/EG
KANSSA**



Eurooppalainen konedirektiivi astui voimaan 29.12.2009. Konedirektiivin tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta ja se edellyttää, että työnantaja hankkii ammattikäyttöön vain sellaisia laitteita, jotka on valmistettu direktiivin määräysten mukaisesti.

Kaikki Mielen Professional-laitteet täyttävät konedirektiivin 2006/42/EG vaatimukset.